Digital Answerer User's Guide

29878

We bring good things to life.

Important Information

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements. The Industry Canada does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Party lines are subject to telephone company tariffs and, therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.

Interference Information

If this equipment does cause interference to radio or television reception (which you can determine by turning the equipment off and on), try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference.)
- Change the position of the computer with respect to the radio or television equipment that is receiving interference.
- Move the Telephone Answering System away from the equipment that is receiving interference.
- Plug the Telephone Answering System into a different wall outlet so that the Telephone Answering System and the equipment receiving interference are on different branch circuits.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

INDUSTRY CANADA NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Model 29878
15638690 (Rev. 0 E/F)
01-02
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
(An Alcatel /Thomson Multimedia Joint Venture)
© 2001 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Introduction

Your Digital Answerer is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new answerer, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

Answerer

AC power supply

Modular Jack Requirements

You need an RJ11 (CA11A) type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Installing the Battery

In the event of a power loss, a 9-volt alkaline battery (not included) enables the answerer to retain messages stored in memory. To install the battery:

1. Remove the battery compartment door on the bottom of the unit by loosening the screw with a Phillips screwdriver. Lift the door.
2. Connect a fresh 9-volt alkaline battery (not included). The large and small contacts on the battery clip and the battery will interlock. Once connected, place the battery inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment door and tighten the screw.

NOTE: If the battery is low or not installed, the unit announces *"Low Battery "* at the end of your messages.



Battery compartment door

Installation

CAUTION:

- Unplug phone cord from wall before installing or changing batteries.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

1. Plug the telephone line cord into a modular wall jack.

2. Connect the telephone line cord from your telephone into the jack on the back of the answerer marked PHONE. (You don't have to connect your telephone in order for the answerer to record incoming messages.)

3. Connect the small end of the power supply into the POWER 9V AC jack on the back of the answerer. Plug the other end into an AC power outlet. The unit plays a long beep and announces "please wait." After the pause, the unit beeps again and is ready for setup or to answer calls with the default greeting and settings.

CAUTION: Only use the ATLINKS USA, Inc. 5-2515 power supply that was packed with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

Important Instructions for Moving the Answerer:

To move the answerer to a different location in the house, follow these instructions:

1. Disconnect the phone line or any phones you may have connected to the unit.
2. Install a battery, if you have not already done so. This will ensure that your messages are not lost. See "Installing the Battery."
3. Go to the electrical outlet and unplug the power supply.
4. Move the unit and phone line to the desired location.
5. Plug in the power supply into an electrical outlet.
6. The MESSAGES indicator will flash after new messages are received.
7. Connect all necessary phone lines.

Setup



Recording the Greeting

Before using your new answerer, you should record a greeting (the announcement callers hear when your answering system answers a call). If you don't record a greeting, callers hear a default greeting which says, *"Record message after tone."*

When recording the greeting you should be about 6 inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

1. Prepare your greeting.

   Sample Greeting: Hi, this is (use your name here). I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

2. Hold down the GREETING button. After the tone, you have 30 seconds to record your greeting.
3. Release the GREETING button when you finish. The greeting will playback automatically.

NOTE: Your recording time should not be less than 2 seconds. Otherwise the unit will return to the default greeting.

Changing the Settings

This function allows you to change the Time/Day, Rings to Answer, and Security Code settings.

Setting the Time/Day

This setting allows you to set the current day and time for the Time/Day stamp attached to each message.

Range of Settings	
Time	
Hour	12 a.m. - 11 p.m.
Minute	0 - 59
Day	Sunday - Monday
Rings to Answer	2, 4, toll saver
Security Code	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9

Default Settings	
Time	12 a.m. Sunday
Rings to Answer	4
Security Code	123

Day

1. Press and hold the STOP/SET button for two seconds, then release. The unit announces, *"Time* **(the current time setting)** *To set day, press next...press set to continue."*
2. To change the day, press and release the NEXT or PREVIOUS button until the desired setting is announced.
3. To store the day, press and release the STOP/SET button. The unit confirms the setting and enters the Hour menu.

Hour

1. The unit announces, "**(the current hour setting)** *To set hour, press next...press set to continue."*
2. To change the hour, press and release the NEXT or PREVIOUS button until the desired setting is announced.
3. To store the hours, press and release the STOP/SET button. The unit confirms the setting and enters the Minute menu.

Minutes

1. The unit announces, "**(the current minutes setting)** *To set minutes, press next...press set to continue."*
2. To change the minutes, press and release the NEXT or PREVIOUS button until the desired setting is announced.
3. To store the minutes, press and release the STOP/SET button. The unit confirms the setting and enters the Rings to Answer menu.

Setting the Rings to Answer

This setting allows you to select the number of rings before the unit answers a call.

1. The unit announces, *"Rings to Answer* **(the current rings to answer setting)** *To set rings, press next...press set to continue."*
2. To change the rings to answer, press and release the NEXT or PREVIOUS button until the desired setting is announced.
3. To store the Rings to Answer setting, press and release the STOP/SET button. The unit confirms the setting and enters security code menu.

Toll Saver

Toll Saver can save you the cost of making a call when you access your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd ring and save the pay telephone or long distance charge.

Setting the Security Code

This setting allows you to change the factory default security code used to access your answerer from a remote location. The default code is 123.

1. The unit announces, *"Security code* **(the current security code)** *To set security code, press next...press set to continue."*
2. To change the first security code number, press and release the NEXT or PREVIOUS buttons until the desired setting is announced. The unit announces all three numbers, but only the first number will change.
3. To store the first number, press and release the STOP/SET button. A short tone will be heard.
4. To change the second and third numbers, repeat steps 2 and 3. After the third number is stored, the unit announces all the stored settings.

Reviewing the Settings

This function allows you to review the current time, rings to answer, and security code.

- Press and release the STOP/SET button to start the review. The unit announces the current settings.

Adjusting the Volume

Use the VOLUME + and - buttons to increase or decrease the volume. The unit beeps when it is not announcing a setting or playing a message.

Messages Indicator

The MESSAGES indicator lets you know the status of your unit.

STATUS	*EXPLANATION/SOLUTION*
Message Indicator flashes continuously	New messages have been received; press PLAY/MEMO to hear your messages.
Message Indicator flashes rapidly.	Memory is full. Erase some messages
Message Indicator is lit and not flashing.	No action required, unit is ready to receive calls.
Message Indicator is off.	Press ON/OFF/ERASE button to turn on.

NOTE:

1. An old message is one that has been listened to completely, not including the time/day stamp. A new message is one that HAS NOT been listened to completely.

2. When the answer is off, it answers calls after 10 rings but doesn't play the greeting. The answer doesn't take messages when it is off.

Playing Messages

When the message indicator flashes continuously you have received new messages.

- To playback messages, press and release the PLAY/MEMO button.
- To stop playback, press and release the STOP/SET button.
- To restart the message, press and release the PREVIOUS button.
- To go back to the beginning of a previous message, press and release the PREVIOUS button twice within one second.
- To skip to the beginning of the next message, press and release the NEXT button.
- To erase a message while it is playing, press and release the ERASE button. The answerer announces, *"Message Erased"* to confirm the message has been erased.

Erasing All Messages

When the answerer isn't playing or recording messages, press and hold the ERASE button until you hear the *"Messages Erased"* announcement. If you do not have any messages, the unit will announce, *"Zero Message."*

NOTE: New messages must be heard from beginning to end, including the time/day stamp, before they can be erased.

Leaving a Memo

Press and hold the MEMO button. Record your message after the announcement and the beep are heard. Release the MEMO button when you're finished talking. The unit treats the memo as a message, and the MESSAGES indicator will flash.

NOTE: The maximum digital recording time for MEMO is 60 seconds.

Screening Calls (Auto Disconnect Feature)

You can screen incoming calls by listening as the caller leaves a message. If you want to talk to that caller, pick up any extension phone.

Remote Access

You can access your answerer from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code (the default security code is 123, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button, pulse-dialing phones. You can cut out the wallet-size remote card on page 29 so you will have the touch-tone commands when you're picking up messages from another location.

To access your answerer:

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the greeting, enter your 3-digit security code. To bypass the greeting, you can enter your 3-digit security code any time while the greeting is playing.
3. The unit plays the remote menu after the correct security code has been entered. Menu selections can be made while the menu is playing.

NOTE: The unit answers on the 10th ring if the unit is turned off or the memory is full. To access the answerer, enter the 3-digit security code after the beeps. If memory is full, playback your messages and erase some of them to restore memory. If the answerer is off, press 2 to turn it on.

NOTE: After the unit plays the remote menu, it will wait 10 seconds for a command. If a command is not entered, the unit disconnects.

Troubleshooting Tips

Doesn't answer, or answers on 10th ring

- Make sure answerer is turned on.
- Memory is full, erase some messages.
- Check AC power and phone line connections.

Incoming messages are incomplete

- Was an extension phone picked up?
- The caller left a message that is longer than 60 seconds.
- Memory is full.
- You accidentally pressed the STOP/SET button when you were playing back your messages.

Won't respond to remote commands

- You must use touch-tone phone.
- You must enter the correct security code.
- Did the unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

Answerer doesn't work

- Unplug power cord from the electrical outlet and plug it back in to reset the answerer. If that doesn't work, unplug the power cord from the back of the unit and plug it back in. This is a complete reset.

Can't hear messages

- Adjust the volume control.

Unit announces *"Low Battery"*

- Install a new 9-volt alkaline battery.

Can't restart the message

- You must play messages for at least 5 seconds before pressing the REVIEW button.

Messages indicator flashes rapidly

- Memory is full. Erase some messages.

Battery good but messages were lost

- Was the AC power supply unplugged from the back of unit?

Greeting continues to play even after an extension phone is picked up

- This is normal operation. Auto disconnect is delayed for 2 seconds after the unit answers a call. If you are near the unit, press the STOP/SET button to stop the greeting.

General Product Care

To keep your answerer working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answerer and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Service

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimedia Ltd.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Ltd.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____ NAME OF STORE_____

Cut out this remote access card so that you can take it with you to help you use the remote features.

FOLD

Digital Answerer 29878

Write your 3-digit security code here.

1.	Dial phone number of the answerer.
2.	Enter 3-digit security code during greeting or after the beep.
3.	Enter touch-tone command.
4.	Hang up.

To:	Press:
Play messages	1
Repeat current message	7
(press two times to play previous message)	
Skip to next message	9
(during message playback)	
Erase message	0
(during message playback)	
Turn on answerer	2
Turn off answerer	3
Leave a memo	4
(press 6 again when finished)	
Record greeting	5
(press 6 again when finished)	
Stop playback	6
(during message playback)	
To set security code	7
Play greeting	8
Erase message	0

29878

Répondeur numérique
Guide de l'utilisateur

Les bonnes choses de la vie.

Renseignements importants

AVIS: L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils certifiés. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications. Le ministère ne garantit pas, cependant, que l'appareil fonctionnera de façon satisfaisante pour l'utilisateur.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Les lignes partagées sont assujetties à des tarifs imposés par les compagnies de téléphone; il se peut, par conséquent, que vous ne puissiez utiliser votre propre appareil téléphonique si vous avez une ligne partagée. Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone de votre localité.

Renseignements sur l'interférence

Si cet équipement produit des parasites dans la réception des émissions de radio ou de télévision (ce que l'on peut établir en mettant l'équipement sous tension et hors tension), essayer d'éliminer ces parasites en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Orienter l'antenne de réception (c'est-à-dire l'antenne de la radio ou du téléviseur qui "reçoit" les parasites).
- Changer la position de l'équipement par rapport à celle de la radio ou du téléviseur dont la réception est perturbée.
- Élongner le répondeur de l'équipement qui reçoit des parasites.
- Brancher le répondeur dans une prise murale différente, de façon que l'équipement dont la réception est perturbée et le répondeur soient sur des circuits différents.

Si ces mesures n'éliminent pas les parasites, communiquer avec le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision compétent pour obtenir d'autres suggestions.

LE NUMÉRO D'INDUSTRIE CANADA SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT : POUR ÉCARTER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

ATTENTION
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
L'ÉCLAIR FLÈCHE À TÊTE DE FLÈCHE DANS UN TRIANGLE EQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION DANGEREUSE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT
ATTENTION : POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE EQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'IMPORTANTES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (SAV) DANS LA DOCUMENTATION FOURNIE.
VOIR LES INDICATIONS EN DESSOUS OU À L'ARRIÈRE DU PRODUIT

Modèle 29878
15638690 (Rev. 0 E/F)
01-02
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
(Une coentreprise multimédia ALCATEL/THOMSON)
© 2001 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Introduction

Ce répondeur numérique facile à utiliser vous procurera un rendement de haute qualité. Afin de tirer le maximum de votre nouveau répondeur, nous vous suggérons de prendre immédiatement quelques minutes pour lire ce guide de l'utilisateur.

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Avant de commencer

Liste de pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles ci-dessous.

Répondeur

Alimentation c.a.

Prise modulaire

Une prise modulaire RJ11 (CA11A), le type le plus courant de prise téléphonique qui ressemble à celle ci-contre, est requise. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Installation de la pile

En cas de perte de courant, une pile alcaline de 9 volts (non comprise) permet au répondeur de préserver les messages mémorisés. Pour installer la pile :

1. Enlevez la porte du logement à pile sous l'appareil en desserrant la vis avec un tournevis Phillips. Soulevez la porte.
2. Raccordez une pile alcaline de 9 volts neuve (non comprise). Les grands et petits contacts sur l'attache et la pile s'enclenchent. Une fois la pile raccordée, placez-la dans son logement.
3. Remettez la porte en place et serrez la vis.

REMARQUE : Si la pile est faible ou pas installée, l'appareil annonce *« Pile faible »* à la fin des messages.



Porte du logement à pile

Pile

Installation

ATTENTION:

- Débranchez le cordon téléphonique de la prise murale avant d'installer ou de changeant les piles.
- Ne jamais installer le câblage téléphonique durant un orage électrique.
- Ne jamais toucher les fils ou les bornes téléphoniques non isolés, sauf si la ligne téléphonique a été déconnectée à l'interface réseau.
- Installer ou modifier avec soin les lignes téléphonique.

1. Branchez le cordon téléphonique dans une prise murale modulaire.

2. Branchez le cordon téléphonique du téléphone dans la prise à l'arrière du répondeur marquée PHONE. (Il n'est pas nécessaire de brancher le téléphone pour que le répondeur enregistre les messages reçus.)

3. Branchez la petite extrémité de l'alimentation dans la prise POWER 9V AC à l'arrière du répondeur. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant c.a. L'appareil émet un long signal et annonce « veuillez attendre ». Après la pause, l'appareil émet un autre signal et est prêt pour la programmation ou pour répondre aux appels par le message d'accueil et les réglages par défaut.

ATTENTION : Utilisez seulement l'alimentation 5-2515 de ATLINKS USA qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.

Instructions importantes relatives aux déplacement du répondeur :

Pour déplacer le répondeur d'un endroit à l'autre dans la maison, procédez comme suit :

1. Débranchez la ligne téléphonique ou les téléphones raccordés à l'appareil.
2. Installez une pile, si ce n'est déjà fait. Vous éviterez ainsi que les messages soient effacés. Voir « Installation de la pile ».
3. Débranchez l'alimentation de la prise de courant.
4. Déplacez l'appareil et la ligne téléphonique à l'endroit désiré.
5. Branchez l'alimentation dans une prise de courant.
6. L'indicateur MESSAGES clignote après la réception des nouveaux messages.
7. Branchez toutes les lignes téléphoniques nécessaires.

Programmation



Enregistrement du message d'accueil

Avant d'utiliser le répondeur numérique, enregistrez un message d'accueil (le message que les appelants entendent quand le répondeur répond). Si vous n'enregistrez pas de message d'accueil, les appelants entendent le message par défaut suivant : *« Laissez votre message après la tonalité ».*

Lorsque vous enregistrez votre message d'accueil, placez-vous à environ 6 pouces de l'appareil. Éliminez autant que possible les bruits de fond.

1. Préparez votre message d'accueil.

   Exemple de message : Bonjour. Vous avez rejoint (votre nom). Je ne peux répondre immédiatement. Veuillez laisser votre nom, votre numéro et un court message après la tonalité. Je vous rappellerai. Merci.
2. Maintenez le bouton GREETING enfoncé. Après la tonalité, vous disposez de 30 secondes pour enregistrer votre message d'accueil.
3. Relâchez le bouton GREETING quand vous avez terminé. Le message d'accueil jour automatiquement.

REMARQUE : Le temps d'enregistrement ne doit pas être inférieur à 2 secondes. Autrement, l'appareil retourne au message d'accueil par défaut.

Changement des réglages

Cette fonction permet de changer les réglages d'heure/jour, de sonneries avant de répondre et de code de sécurité.

Réglage de l'heure/jour

Ce réglage permet de programmer le jour et l'heure actuels que l'horodateur utilise à chaque message.

Portée des réglages	
Temps	
Heure	12 a.m. - 11 p.m.
Minutes	0 à 59
Jour	Dimanche à lundi
Sonneries avant de répondre	2, 4, économiseur d'interurbain
Code de sécurité	0 à 9, 0 à 9, 0 à 9

Réglages par défaut	
Heure	12 a.m. dimanche
Sonneries avant de répondre	4
Code de sécurité	123

Jour

1. Maintenez le bouton STOP/SET enfoncé pendant deux secondes, puis relâchez-le. L'appareil annonce *« Temps* **(le réglage actuel)** *Pour régler le jour, appuyez sur next… appuyez sur set pour continuer. »*
2. Pour changer le jour, appuyez sur NEXT ou PREVIOUS jusqu'à ce que le réglage désiré soit annoncé.
3. Pour mémoriser le jour, appuyez sur STOP/SET. L'appareil confirme le réglage et passe au menu Heure.

Heure

1. L'appareil annonce **«(le réglage actuel de l'heure)** *Pour régler l'heure, appuyez sur next… appuyez sur set pour continuer ».*
2. Pour changer l'heure, appuyez sur NEXT ou PREVIOUS jusqu'à ce que le réglage désiré soit annoncé.
3. Pour mémoriser l'heure, appuyez sur STOP/SET. L'appareil confirme le réglage et passe au menu Minutes.

Minutes

1. L'appareil annonce **«(le réglage actuel des minutes)** *Pour régler les minutes, appuyez sur next… appuyez sur set pour continuer ».*
2. Pour changer les minutes, appuyez sur NEXT ou PREVIOUS jusqu'à ce que le réglage désiré soit annoncé.
3. Pour mémoriser les minutes, appuyez sur STOP/SET. L'appareil confirme le réglage et passe au menu Sonneries avant de répondre.

Réglage des sonneries avant de répondre

Ce réglage permet de choisir le nombre de sonneries avant que l'appareil réponde aux appels.

1. L'appareil annonce *« Sonneries avant de répondre* **(le réglage actuel des sonneries avant réponse)** *Pour régler les sonneries, appuyez sur next… appuyez sur set pour continuer ».*
2. Pour changer les sonneries avant de répondre, appuyez sur NEXT ou PREVIOUS jusqu'à ce que le réglage désiré soit annoncé.
3. Pour mémoriser les sonneries avant de répondre, appuyez sur STOP/SET. L'appareil confirme le réglage et passe au menu Code de sécurité.

Économiseur d'interurbain

L'économiseur d'interurbain permet d'économiser les frais d'appel quand vous accédez à vos messages de l'extérieur :

- Si vous avez de nouveaux messages, l'appareil répond après la 2e sonnerie.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, l'appareil répond après la 5e sonnerie.

Vous pouvez raccrocher après la 3e sonnerie pour économiser les frais de téléphone payant ou d'interurbain.

Réglage du code de sécurité

Ce réglage permet de changer le code de sécurité par défaut utilisé pour accéder au répondeur de l'extérieur. Le code par défaut est 123.

1. L'appareil annonce *« Code de sécurité* **(le code de sécurité actuel)**. *Pour programmer le code de sécurité, appuyez sur Next…appuyez sur Set pour continuer ».*
2. Pour changer le premier chiffre du code, appuyez sur NEXT ou PREVIOUS jusqu'à ce que le réglage désiré soit annoncé. L'appareil annonce les trois chiffres, mais seulement le premier chiffre change.
3. Pour mémoriser le premier chiffre, appuyez sur le bouton STOP/SET. Une courte tonalité est émise.
4. Pour changer le deuxième et le troisième chiffres, répétez les étapes 2 et 3. Quand le troisième chiffre est mémorisé, l'appareil annonce tous les réglages mémorisés.

Consultation des réglages

Cette fonction permet de revoir les réglages actuels d'heure, de sonneries avant de répondre et de code de sécurité.

- Appuyez sur le bouton STOP/SET pour commencer la consultation. L'appareil annonce les réglages actuels.

Réglage du volume

Utilisez les boutons VOLUME + et – pour monter ou baisser le volume. L'appareil émet un signal quand il n'annonce pas un réglage ou fait jouer un message.

Indicateur de messages

L'indicateur MESSAGES indique l'état de votre appareil.

ÉTAT	*EXPLICATION/SOLUTION*
L'indicateur de messages clignote sans arrêt.	De nouveaux messages ont été reçus ; appuyez sur PLAY/MEMO pour écouter les messages.
L'indicateur de messages clignote rapidement.	La mémoire est pleine. Effacez quelques messages.
L'indicateur de messages est allumé et ne clignote pas.	Aucune action requise.L'appareil est prêt à recevoir les appels.
L'indicateur de messages est éteint.	Appuyez sur ON/OFF/ERASE pour l'allumer.

REMARQUE :

1. Un ancien message est un message qui a été écouté au complet, ne comprenant pas d'indication d'heure et de jour. Un nouveau message est un message qui N'A PAS été écouté au complet.
2. Quand le répondeur est éteint, il répond aux appels après 10 sonneries, mais ne fait pas jouer le message d'accueil. Le répondeur ne prend pas les messages quand il est éteint.

Écoute des messages

Si l'indicateur de messages clignote sans arrêt, vous avez de nouveaux messages.

- Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton PLAY/ MEMO.
- Pour interrompre l'écoute, appuyez sur le bouton STOP/SET.
- Pour réécouter un message, appuyez sur le bouton PREVIOUS.
- Pour retourner au début du message précédent, appuyez deux fois sur le bouton PREVIOUS en moins d,une seconde.
- Pour passer au début du message suivant, appuyez sur le bouton NEXT.
- Pour effacer un message pendant qu'il joue, appuyez sur le bouton ERASE. Le répondeur annonce *« Message effacé »* pour confirmer que le message a été effacé.

Effacement de tous les messages

Quand le répondeur fait jouer ou enregistre des messages, maintenez le bouton ERASE!Xnfoncé jusqu'à ce que vous entendiez *« Messages effacés ».* Si vous n'avez pas de message, l'appareil annonce *« Aucun message ».*

REMARQUE : Il faut écouter les nouveaux messages du début à la fin, y compris l'heure et la date, avant de pouvoir les effacer.

Laisser une note

Maintenez le bouton MEMO enfoncé. Enregistrez votre message après l'annonce et le signal. Relâchez le bouton MEMO quand vous avez terminé. L'appareil traite la note comme un message et l'indicateur MESSAGES clignote.

REMARQUE : Le temps d'enregistrement numérique maximum d'une note est 60 secondes.

Filtrage des appels (fonction Autorupteur)

Vous pouvez filtrer les appels reçus en écoutant l'appelant laisser un message. Si vous souhaitez parler à l'appelant, décrochez le combiné.

Accès à distance

Vous pouvez accéder au répondeur par un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer votre code de sécurité à 3 chiffres (le code de sécurité par défaut est 123, mais vous pouvez le changer). N'oubliez pas que les fonctions à distance sont inactives avec un téléphone à impulsions (cadran rotatif ou poussoirs). Vous pouvez découper la carte format portefeuille à la page 29 et consulter les commandes à tonalité quand vous prenez vos messages de l'extérieur.

Pour accéder au répondeur :

1. Composez votre numéro de téléphone.
2. Après la tonalité qui suit le message d'accueil, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres. Pour contourner le message d'accueil, vous pouvez entrer votre code de sécurité à 3 chiffres en tout temps pendant que celui-ci joue.
3. L'appareil fait jouer le menu à distance une fois que le bon code de sécurité a été entré. Les fonctions de menu peuvent être exécutées pendant que le menu joue.

REMARQUE : L'appareil répond à la 10e sonnerie si l'appareil est éteint ou si la mémoire est pleine. Pour accéder au répondeur, entrez le code de sécurité à 3 chiffres après la tonalité. Si la mémoire est pleine, écoutez vos messages et effacez-les pour rétablir la mémoire. Si le répondeur est éteint, appuyez sur 2 pour l'allumer.

REMARQUE : Quand l'appareil a fait jouer le menu, il attend 10 secondes quand vous entriez une commande. Si vous n'entrez pas de commande, l'appareil coupe la communication.

Conseils de dépannage

Ne répond pas ou répond à la 10e sonnerie

- Assurez-vous que le répondeur est allumé.
- La mémoire est pleine, effacez des messages.
- Vérifiez l'alimentation c.a. et les connexions téléphoniques.

Les messages reçus sont incomplets

- Est-ce qu'un poste téléphonique a été décroché ?
- L'appelant a laissé un message de plus de 60 secondes.
- La mémoire est pleine.
- Vous avez accidentellement appuyé sur le bouton STOP/SET pendant l'écoute de vos messages.

Ne répond pas aux commandes à distance

- Vous devez utiliser un téléphone à tonalité.
- Vous devez entrer le bon code de sécurité.
- L'appareil a-t-il raccroché ? Si vous n'entrez pas de commande pendant un certain temps, l'appareil raccroche automatiquement.

Le répondeur ne fonctionne pas

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-le pour rétablir le répondeur. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil et rebranchez-le. Ceci permet de rétablir complètement l'appareil.

Impossible d'entendre les messages

- Réglez la commande de volume.

L'appareil annonce *« Pile faible »*

- Installez une pile alcaline de 9 V neuve.

Impossible de réécouter le message

- Vous devez écouter les messages pendant au moins 5 secondes avant d'appuyer sur le bouton REVIEW.

L'indicateur de messages clignote rapidement

- La mémoire est pleine. Effacez des messages.

La pile est bonne, mais des messages ont été perdus

- L'alimentation c.a. a-t-elle été débranchée à l'arrière de l'appareil ?

Le message d'accueil continue même après qu'un poste a été décroché

- Situation normale. L'autorupteur est retardé pendant 2 secondes après que le répondeur répond à l'appel. Si vous vous trouvez près de l'appareil appuyez sur le bouton STOP/ SET pour interrompre le message d'accueil.

Soins et entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec une gomme à effacer propre.

Information sur le réseau téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur d'équivalence de sonnerie

L'étiquette sous l'appareil indique notamment le numéro d'enregistrement FCC et le REN (facteur d'équivalence de sonnerie) de l'équipement. Vous devez, sur demande, fournir cette information à la compagnie de téléphone.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Service après-vente

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimédia Ltée
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Ltée
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT_____NOM DU MAGASIN_____

Découpez cette carte d'accès à distance en conservez-la avec vous pour vous aider à utiliser les fonctions à distance.

PLIER

Répondeur numérique 29878

Pour: Faites:

Écouter les messages	1
Répéter le message en cours	7
(appuyez deux fois pour écouter le message précédent)	
Passer au message suivant	9
(pendant l'écoute du message)	
Effacer le message	0
(pendant l'écoute du message)	
Allumer le répondeur	2
Éteindre le répondeur	3
Laisser une note	4
(faites le 6 de nouveau quand vous avez terminé)	
Enregistrer le message d'accueil	5
(faites le 6 de nouveau quand vous avez terminé)	
Arrêter l'écoute	6
(pendant l'écoute du message)	
Programmer le code de sécurité	7
Écouter le message d'accueil	8
Effacer le message	0

1. Composez le numéro de téléphone du répondeur.
2. Entrez le code de sécurité à 3 chiffres pendant le message d'accueil ou après le signal.
3. Entrez la commande à tonalité.
4. Raccrochez.

Insérez votre code de sécurité à 3 chiffres ici.